

5 補修工事状況

①北東和室床組補修：施工前 ①北東和室床組補修：施工後 補修方法 腐朽した敷居、床組を取替える。 不陸調整を行い、腐朽した床下地を取替える。		②台所屋根補修：施工前 ②台所屋根補修：施工後 補修方法 瓦、泥土を撤去後、小屋組を補修し、合板張り、防水シートを施工。		③台所梁支持補強：施工前 ③台所梁支持補強：施工後 補修方法 腐朽した梁に受木をし、受柱で補強をする。		⑦棟板金仮伏せ 施工前 施工後 補修方法 板金下地取付、棟仮伏せ。		⑧板金鬼瓦復旧 施工前 施工後 補修方法 板金下地取付、既存鬼瓦復旧。	
④樋取替補修：施工前 ④樋取替補修：施工後 補修方法 腐朽した天井が崩落した。これ以上の雨水の浸入を防ぐため、ガルバリウム鋼板で補修を行う。						⑦棟板金仮伏せ ⑧板金鬼瓦復旧 ⑨南側板金屋根下地補強 南立面図			
⑥北西和室面戸板補修：施工前 ⑥北西和室面戸板補修：施工後 補修方法 面戸板が欠損している部分に板を取付ける。		⑤東側土壁補修：施工前 ⑤東側土壁補修：施工後 補修方法 外部から板張りをして塞ぐ。		⑨南側板金屋根下地補強（北側も同様に施工） 現状復旧：施工前 現状復旧：施工状況（撤去） 現状復旧：施工状況（補強） 現状復旧：施工後 補修方法 板金下地補強、現状復旧。					
						工事名 文化財古民家補修等工事 調査名 補修箇所現状及び補修方法			